

INSTRUCTIUNI OGLINDA SMART RUBIN

[Specificații]

Intrare: DC12V/24V

Ieșire: Două căi de DC12V/24V și 4A curent, inclusiv o cale de AC110V/220V și 1A curent pentru controlul dezaburirii

Afișaj: Ora, data, săptămâna, temperatura, starea redării muzicale, Bluetooth, starea luminii, starea dezaburirii, etc.

Format timp: 24H /12H

Interval de temperatură: Celsius: -20°C până la 100°C, Fahrenheit: -4°F până la 199°F

Bluetooth: Protocol Bluetooth 4.2, funcții muzicale și de apel Bluetooth

Puterea în standby: 0.3W

Consumul de energie fără redare muzicală: 1.8W

Consumul de energie la testarea semnalului Bluetooth de frecvență audio redată cu volumul maxim al telefonului mobil: 16.8W

[Definition of key icons]



①DOWN	②UP	③SET	④MODE	⑤CLOCK	⑥POWER
Scăderea luminozității/ Ultimul cântec	Creșterea luminozității/ Următorul cântec	Dezaburire / Setari	Bluetooth/ Timp	Ora	On/Off

[Actionarea tastelor]

1. În starea de închidere:

⑥ POWER

- Apăsare scurtă pentru a porni.

2. Când este afișat ceasul:


① DOWN

- Luminozitatea benzii luminoase scade. Luminozitatea minimă este de 10%. Apăsare lungă pentru a reduce luminozitatea LED-ului.

② UP


- Luminozitatea benzii luminoase crește. Luminozitatea maximă este de 100%. Apăsare lungă pentru a crește luminozitatea LED-ului.

③ SET

Apăsare scurtă: activare sau dezactivare a funcției de dezaburire. Când funcția de dezaburire este activată, iconița  de pe ecran va clipi.

Apăsare lungă: pentru a intra în meniul de setări. Pentru funcții specifice, consultați „Punctul 8” pentru descrierea funcțiilor..

④ MODE

Apăsare scurtă a tastei pentru a intra/ieși din modul de redare a muzicii Bluetooth. (După conectarea telefonului la Bluetooth, iconița  de pe ecran va înceta să mai clipească. Când telefonul redă muzică, apăsați scurt ④ MODE pentru a intra în modul de redare a muzicii Bluetooth cu caracterele „bt” afișate pe ecran, iar apoi oglinda inteligentă poate reda muzica).

⑤ CLOCK

- Apăsare scurtă: comutare între „ora” și „anul”.
- Apăsare lungă: pentru a intra în setarea orei/data/anului.

- **Setarea ceasului:**

① DOWN

- Reglarea timpului/data/anului în jos

② UP

- Reglarea timpului/data/anului în sus

⑤ CLOCK

- Apăsare scurtă: pentru a comuta setarea „ora-minut-lună-zi-an”. (Când este setată „ora”, apăsați scurt ⑤ CLOCK pentru a intra în setarea „minutului”. După setarea „minutului”, apăsați scurt ⑤ CLOCK pentru a intra în setarea „lunii” și apoi în setarea „anului”, în ordine).
- Apăsare lungă: pentru a finaliza setarea orei/data/anului, a salva și a reveni la starea de afișare a ceasului.

⑥ POWER

- Apăsare scurtă: activați LED-ul care va funcționa în secvența „Lumină albă rece-lumină neutră-lumină albă caldă-oprire”. Pentru echipamentul cu lumină monocromă, apăsarea scurtă activează/dezactivează LED-ul.
- Apăsare lungă: Opriți.

- **Când este redată muzica Bluetooth:**


- ① **DOWN**

- Apăsare scurtă: pentru a reda melodia anterioară
 - Apăsare lungă: pentru a reduce luminozitatea benzii luminoase la 10%

- ② **UP**

- Apăsare scurtă: pentru a reda următoarea melodie
 - **Apăsare lungă:** pentru a crește luminozitatea benzii luminoase la 100%.

- ③ **SET**

- **Apăsare scurtă:** Activarea sau dezactivarea funcției de dezaburire. Când funcția de dezaburire este activată, iconița  de pe ecran va clipi.
 - **Apăsare lungă** pentru a intra în modul de setare a volumului: Apăsați scurt tasta ① **DOWN** pentru a reduce volumul. Apăsați scurt tasta ② **UP** pentru a crește volumul.

- ④ **CLOCK**

- **Apăsare scurtă:** Redarea/Pauza muzica Bluetooth.
 - **Apăsare lungă:** Deconectați telefonul și Bluetooth.



5. **În starea de apel Bluetooth:**

⑤ **CLOCK**

- **Apăsare scurtă:** Răspundeți la telefon atunci când există un apel primit. Închideți în timpul unui apel.
- **Apăsare lungă:** Închideți atunci când există un apel primit. Comutați între telefon și Bluetooth în timpul unui apel.

6. **În starea de redare a muzicii U disc: (*opțional)**

① **DOWN**

- **Apăsare scurtă:** Melodia anterioară.
- **Apăsare lungă:** Luminozitatea minimă este de 10%.

② **UP**

- **Apăsare scurtă:** Melodia următoare.
- **Apăsare lungă:** Luminozitatea LED-ului crește. Luminozitatea maximă este de 100%.

③ **SET**

- **Apăsare scurtă:** Activarea sau dezactivarea funcției de dezaburire. Când funcția de dezaburire este activată, iconița de pe ecran va clipi.
- **Apăsare lungă:** Setarea volumului.

④ **MODE**

- **Apăsare scurtă:** Revenire la afișajul ceasului.

⑤ **CLOCK**

- **Apăsare scurtă:** Redarea/Pauza redării muzicii U disc.

7. **În starea de setare a volumului:**

① **DOWN**

- Volum -

② **UP**

- Volum +

8. **Meniul de setare:**

După ce intrați în meniul de setare, apăsați scurt ③ **SET** pentru a comuta între sub-meniuri. Apăsați lung ③ **SET** pentru a salva și a ieși din meniul de setare.





Secvența meniului de setare:

1. Reglați timpul de închidere automată a funcției de dezaburire (*opțional)
2. Reglați distanța de detectare a infraroșului (*opțional)
3. Reglați timpul de întârziere a închiderii prin inducție (*opțional)
4. Setarea afișării de 12 ore sau 24 de ore
5. Setarea afișajului în grade Celsius și Fahrenheit
6. Activați/dezactivați tonul de taste
7. Afișați versiunea software

Fiecare opțiune de setare este operată astfel:

1. **Reglați timpul pentru a închide funcția de dezaburire:** Apăsați scurt ① **DOWN** și ② **UP** pentru a regla timpul de închidere a funcției de dezaburire în intervalul „30, 60, 90 și 120” de minute. Ecranul va afișa „-F0g” și „t 30”, „t 60” și „t 90” în partea inferioară. Apăsați scurt ③ **SET** pentru a seta următorul element. Apăsați lung ③ **SET** pentru a salva și a ieși direct din meniul de setare
2. **Reglarea distanței de detectare a infraroșului:**
 - **Apăsare scurtă:** ① **DOWN** și ② **UP** pentru a comuta între OFF (funcția de inducție), L1, L2, L3 și L4.
 - L1 înseamnă cea mai scurtă distanță de detectare, în timp ce L4 este cea mai lungă distanță de detectare.
 - Ecranul va afișa „-SEn” în timp ce afișează „OFF”, „L1”, „L2”, „L3” și „L4” în partea de jos.
 - Apăsați scurt ③ **SET** pentru a seta următorul element. Apăsați lung ③ **SET** pentru a salva și a ieși direct din meniul de setare.
3. **Reglarea opririi întârziate prin inducție a luminii:**
 - **Apăsare scurtă:** ① **DOWN** și ② **UP** pentru a comuta timpul de oprire întârziată prin inducție în intervalul „0, 5, 15, 30 și 60” secunde.
 - Ecranul va afișa „-OFF” în timp ce afișează „t 0”, „t 5” și „t 15” în partea de jos.
 - (Se observă că această opțiune poate fi ajustată numai atunci când funcția de activare automată a luminii prin inducție este activată, ceea ce înseamnă setarea elementului la „-SEn” și „L1”-„L4”.)
 - Apăsați scurt ③ **SET** pentru a seta următorul element. Apăsați lung ③ **SET** pentru a salva și a ieși direct din meniul de setare.
4. **Setarea afișării de 12 ore sau 24 de ore:**
 - **Apăsare scurtă:** ① **DOWN** și ② **UP** pentru a selecta formatul de afișare de 12 ore sau 24 de ore pentru ceas.
 - Ecranul va afișa „-HOU” în partea de sus, afișând „12H” și „24H” în partea de jos.
 - Apăsați scurt ③ **SET** pentru a seta următorul element. Apăsați lung ③ **SET** pentru a salva și a ieși direct din meniul de setare.
5. **Setarea afișajului în grade Celsius sau Fahrenheit:**
 - **Apăsare scurtă:** ① **DOWN** și ② **UP** pentru a selecta formatul temperaturii în grade Celsius sau Fahrenheit.
 - Ecranul va afișa „-tPU” în partea de sus, afișând „°C” și „°F” în partea de jos.
 - Apăsați scurt ③ **SET** pentru a seta următorul element. Apăsați lung ③ **SET** pentru a salva și a ieși direct din meniul de setare.
6. **Activarea/dezactivarea tonului tastelor:**
 - **Apăsare scurtă:** ① **DOWN** și ② **UP** pentru a comuta între „Activare” sau „Dezactivare” pentru tonul tastelor.
 - Ecranul va afișa „-ton” în partea de sus, afișând „ON” sau „OFF” în partea de jos.
 - Apăsați scurt ③ **SET** pentru a seta următorul element. Apăsați lung ③ **SET** pentru a salva și a ieși direct din meniul de setare.
7. **Versiunea software:**
 - Ecranul va afișa „-UER” în partea de sus, afișând „XXXX” (numărul versiunii) în partea de jos.

[Note] Descriere pentru pictogramele afișate:

-  Este pictograma pentru lumina aprinsă. După ce lumina este aprinsă, pictograma va fi afișată. Când pictograma clipește, aceasta înseamnă că funcția de activare automată a luminii prin inducție este activată, iar lumina se va stinge automat după ce utilizatorul pleacă.
-  Este o pictogramă de inducție. Când utilizatorul stă în fața oglinzii, controlerul va detecta prezența corpului, iar pictograma de pe ecran va clipi. Pictograma va dispărea după ce utilizatorul pleacă.
-  Este pictograma pentru dezaburire. După activarea funcției de dezaburire, ecranul va afișa această pictogramă. După ce numărătoarea inversă se termină, funcția de dezaburire va fi oprită automat, iar pictograma de dezaburire va dispărea. Dacă utilizatorul mai dorește să folosească funcția de dezaburire, o poate activa din nou manual.
-  Este o pictogramă Bluetooth. Când Bluetooth-ul nu este conectat, pictograma Bluetooth va clipi continuu. Când Bluetooth-ul este conectat, pictograma Bluetooth va rămâne aprinsă constant.

