

Instrucțiuni de instalare pentru scurgerea cu montaj în perete

PREGĂTIRE

1. Planificați canalizarea și conectați-vă înainte de a continua instalarea. Încercați să obțineți cele mai scurte conexiuni posibile. Amintiți-vă, dați o panta optimă pentru ca apa să se scurgă.
2. Amintiți-vă de impermeabilitate în jurul canalului de scurgere
3. Urmați cu strictețe recomandările producătorilor de materiale de construcție

INSTRUCIUNI DE INSTALARE

1. Nivelati substratul astfel încât panta să fie de aproximativ 2% în direcția scurgerii apei. Utilizați un boloboc lung pentru a regla corect panta și nivelul.
2. Scoateți toate componentele kitului de montare. Începeți asamblarea de la conectarea jghebului cu sifonul.
3. Pregătiți în prealabil toate componentele.
4. Faceți o conexiune la canalizare și asigurați-vă că toate îmbinările sunt strânse
5. Se fixează scurgerea cu beton. Se toarnă încet betonul, pornind de la locurile de sub scurgere. Acest lucru va proteja scurgerea de la mișcare. Se toarnă beton pornind din locurile din apropierea sifonului. Înainte ca betonul să se usuce, asigurați-vă că scurgerea nu s-a deplasat și se află în locul dorit.
6. Instalarea sigiliilor. Amorsați suprafața. Aplicați grundul cu o perie. Betonul se usucă aproximativ 24 de ore. Atenție! Betonul și grundul nu este inclus în set cu scurgerea. Sigilați zona de scurgere folosind o membrană de polietilenă și un film lichid. Pentru cele mai bune rezultate, merită să adăugați sigilii permanente în colțurile și unghiurile dușului. Pentru aceasta puteți utiliza seturi gata făcute de sigilii, disponibile în magazinele de construcții.

Baia pregătită în acest fel este gata pentru montarea placilor de gresie.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

1. Jghebul și grila liniară de scurgere sunt realizate din oțel inoxidabil predispus la zgârieturi. Pentru curățarea lor, nu utilizați materiale ascuțite care pot deteriora suprafața, cum ar fi: perii cu peri de nailon și perii metalice etc. Utilizați numai cârpe de bumbac
2. Scurgerea liniară trebuie curățată numai cu detergenți și agenți proiectați pentru oțel inoxidabil.
3. Agentul de curățare trebuie utilizat în conformitate cu informațiile furnizate despre produs de către producătorul său. O concentrație prea mare de agent de curățare poate deteriora suprafața oțelului.
4. Cu excepția cazului în care producătorul agentului de curățare prevede altfel, timpul de contact al agentului de curățare cu suprafața din oțel inoxidabil nu ar trebui să fie mai mare de 10 minute.
5. După ce curățarea scurgerii liniare este finalizată, trebuie clătită bine cu apă curată și suprafața uscată cu un coletor de cauciuc care împiedică formarea de pete albe ca urmare a apei dure.
6. Jghebul de scurgere de pe perete trebuie curățat cel puțin o dată la 14 zile, verificând în același timp permeabilitatea sifonului.
7. Pentru a curăța sifonul, scoateți capacul de la scurgere

