









# MANUAL DE INSTALARE




3517

**RoHS** **CE** **ISO9001:2000**


Unelte necesare instalarii:




Sticlă




PJ-4664




Șurub




Șurub




PJ-4509



Profil de perete  
lateral



Capac



Extindeți tubul

